

# Montageanleitung Liegepolster—u. Bettzeugschrank KLP10

## Zubehörteile

- ❶ 1 St. Boden mit aufgeleimten Sockeln, 1743 mm lang
- ❷ 1 St. Seite rechts (Nut hinten, vormontierte Beschläge rechts), 1881 lg.
- ❸ 1 St. Seite links (Nut hinten, vormontierte Beschläge nur links), 1881 lg.
- ❹ 2 St. Mittelwand (Kante nur vorn, beidseitig vormontierte Beschläge)
- ❺ 2 St. Rückwand (8 mm dick)
- ❻ 1 St. Mittelwand (Kante vorn u. hinten, Doppelnut, beidseitig Beschläge)
- ❼ 1 St. Deckel mit Aufkantung für Vorhangeinrichtung, 1781 mm lang
- ❽ 8 St. Zwischenböden
- ❾ 1 Set Stehbolzen
- ❿ 8 St. Drahtbügel mit Befestigungsschrauben

## Hinweis

Die Montage ist von 2 Personen vorzunehmen. Montage- und Aufstellort sollten zwingend identisch sein, da die Korpusgröße einen Transport stark erschwert.

## Werkzeug

- \* Schraubendreher; idealerweise Akkuschauber mit passenden Bits
- \* Gummihammer

## Vorbereitung

- (1) Eindrehen der Stehbolzen ❾ in Boden ❶ und Deckel ❼ sowie in die große Mittelwand ❺
- (2) Eindrehen der Stehbolzen ❾ in die beiden äußeren Mittelwände ❹ und die beiden Seiten ❷ . Diese Bauteile sind multifunktionell gebohrt, daher ist hier die Position der Zwischenböden zu beachten (gleichmäßige Abstände für jeweils 4 Zwischenböden!).

## Montage/Aufbau

- (3) Zuerst den Boden **1** ca. ½ m vor der Wand am Aufstellort positionieren und die **rechte** Seite **2** an **1** stecken. Durch die Durchbohrungen im Boden verriegeln.
- (4) Die **rechte** Mittelwand **3** ebenfalls auf **1** aufstecken, und mit einem Zwischenboden **7** mit der Seite verbinden **2**, die Verbinder verriegeln. Eine Rückwand **4** in die Nuten einstecken.
- (5) Jetzt die Mittelwand **5** auf den Boden **1** und in die Rückwand **4** stecken und die andere Rückwand **4** in den Nuten positionieren.
- (6) Als nächstes wird spiegelbildlich zum Montagebeginn die **linke** Seite **2** an den Boden **1** gesteckt, die Verbinder wiederum verriegeln.
- (7) Nunmehr wird die **linke** Mittelwand **3** auf **1** gesteckt, und mit einem Zwischenboden **7** mit der Seite **2** verbunden, die Verbinder verriegeln.
- (8) Den Deckel **6** auf Seiten und Mittelwände aufstecken, verriegeln. Die restlichen Zwischenböden **7** einlegen. Jetzt werden **alle Verbinder** nochmals nachgezogen.
- (9) Den Korpus an die vorgesehene Position im Raum schieben. Abschließend die Drahtbügel **9** an den markierten Stellen an **6** und **7** anschrauben.

Das Montageprinzip ist für die Artikel KLP 8 und KLP 12 identisch anwendbar.  
Für die KLP 4 bis KLP 6 und alle KLP (...) H ist es sinngemäß einzusetzen.

Hersteller-Kontaktdaten:

Möbelwerk Niesky GmbH  
[www.moebelwerk-niesky.de](http://www.moebelwerk-niesky.de)  
Tel. +49 3588 - 25 37 0

**Prinzipskizze - Montagereihenfolge**

